



Внимание!
Для нанесения полноцветом с трансфером и шелкотрансфером минимальная толщина линии должна быть 0,6 мм.
Возможен неявный след от термопресса.