




крышка
(клапан с магнитом)



дно
(клапан зафиксирован)



крышка
(в развернутом виде)



Внимание!
Для шелкографии по цветным и темным поверхностям рекомендуем использовать черный, белый, золотистый и серебристый цвета во избежание проявления оттенка основы.