

Арт. 18577

Футляр для карт памяти и SIM Multitask

M1:1



**Важно!**

**На лицевой стороне изделия приклеена полупрозрачная наклейка.  
Перед печатью нанесения ее необходимо удалить.**

полупрозрачная наклейка  
(нужно удалить перед  
печатью на лицевой  
стороне)

