
# Коробка картонная, "COLOR", 32001

метод нанесения: шелкография по плоским поверхностям в 1 цвет (на белой коробке - в 1 любой цвет, на цветных коробках - золото, серебро, чёрный, белый в два проката)

32001/01
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки



32001/03
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки



32001/05
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки




32001/08
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки




32001/11
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки



32001/132
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки




32001/18
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки



32001/22
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки




32001/24
Верхняя часть коробки





Нижняя часть коробки



32001/30
Верхняя часть коробки




Нижняя часть коробки



32001/35
Верхняя часть коробки




Нижняя часть коробки

